

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN2320 / 2310

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche Brother TN2320.

Avant de commencer

- Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail
- Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.
- Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.



Compatible avec les modèles d'imprimantes suivants :

[BROTHER DCP L2500D](#)

[BROTHER DCP L2520DW](#)

[BROTHER DCP L2540DN](#)

[BROTHER DCP L2560DW](#)

[BROTHER HL L2300D](#)

[BROTHER HL L2340DW](#)

[BROTHER HL L2360DN](#)

[BROTHER HL L2365DW](#)

[BROTHER MFC L2700DW](#)

[BROTHER MFC L2720DW](#)

[BROTHER MFC L2740DW](#)

INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

Le voyant de Toner clignote : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

Le voyant de Toner s'allume en continue : La machine n'imprime plus – Videz et remplissez

Il reste environ 30g de toner dans une [cartouche Brother TN2320](#) lorsque le message « *vide/impression refusée* » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. **Mélanger l'ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d'impression.**

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2-3 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre [kit de recharge toner Brother TN2320](#) permet d'obtenir une capacité de page de 2600 pages avec un taux de couverture de 5% d'encre par page. Vous pouvez recharger les cartouches basse capacité TN2310 en haute capacité en utilisant tout le contenu de la bouteille de toner.

Comment se déroule la recharge ?

Étape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner

Étape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.



AVANT DE RECHARGER

Lorsque vous utilisez une cartouche de toner [Brother TN2320](#) ou [Brother TN2310](#) originale ou compatible, le message "REEMPLACER TONER" apparaît lorsque la cartouche est déclarée comme vide par l'imprimante et bloque vos impressions.

A ce stade, **votre cartouche n'est PAS VIDE !!**

Ignorez ce message et continuez vos impressions jusqu'à ce que votre cartouche soit réellement vide en suivant les procédures ci-dessous. La manipulation varie selon votre modèle d'imprimante.

Une fois cette opération effectuée, imprimez jusqu'à ce que vos impressions soient pâle et montrent des traces blanches. Votre cartouche est réellement vide, vous pouvez donc recharger de toner.

POUR BROTHER HL L-2300D



Appuyer 7 fois sur la touche « GO »

POUR BROTHER HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW :



Appuyer sur la touche **GO** 7 fois de suite. Si cette manipulation ne fonctionne pas, essayez la suivante :

- 1- Pressez "**FLECHE BAS**" jusqu'à "**PARAMETRES GENERAL**"
- 2- Pressez **OK**
- 3- Sélectionnez "**REPLACE TONER**" à l'aide des flèches
- 4- Pressez **OK**
- 5- Sélectionnez "**CONTINUER**" à l'aide des flèches
- 6- Appuyez sur **GO**

POUR BROTHER DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN :



- 1- Sélectionnez **"MENU"**
- 2- A l'aide des **"FLECHES"**, sélectionnez **"PARAMETRES GENERAL"**
- 3- Pressez **OK**
- 4- Sélectionnez **"REPLACER TONER"** à l'aide des flèches
- 5- Pressez **OK**
- 6- Sélectionnez **"CONTINUER"** à l'aide des flèches
- 7- Pressez **OK**
- 8- Appuyer sur **"ARRET/SORTIE"**

POUR BROTHER MFC-L2700DW :



- 1- Sélectionnez **"MENU"**
- 2- A l'aide des **"FLECHES"**, sélectionnez **"PARAMETRES GENERAL"**
- 3- Pressez **OK**
- 4- Sélectionnez **"REEMPLACER TONER"** à l'aide des flèches
- 5- Pressez **OK**
- 6- Sélectionnez **"CONTINUER"** à l'aide des flèches
- 7- Pressez **OK**
- 8- Appuyer sur **"ARRET/SORTIE"**

POUR BROTHER DCP-L2560DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW :



- 1- Pressez **"REGLAGE"**
- 2- Sélectionnez **"TS PARAMS"**
- 3- Allez sur **"PARAM. GENERAL"**
- 4- Sélectionnez **"REPLACER TONER"** à l'aide des flèches
- 5- Pressez **"CONTINUER"**
- 6- Appuyer sur le bouton **"HOME" (Maison)**

ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l'imprimante.
2. Retirez la cartouche Brother TN2320 de l'imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)



3. Localisez le support plastique sur la cartouche.



Séparez-le de la cartouche en retirant les trois vis montrées ci-dessus.

4. Le support latéral est composé de deux sections distinctes. Vous devez retirer les deux parties dans l'ordre indiqué ci-dessous.



Retirez le support de droite en premier, puis le support de gauche afin de pouvoir accéder à tous les pignons.

5. Retirez les pignons dans l'ordre indiqué ci-dessous. Vous pouvez maintenant accéder au bouchon de remplissage.



6. Localisez le bouchon de remplissage.



Astuces : Le bouchon est maintenu en place par une languette qui s'emboîte directement dans une encoche en plastique située sur la coque de la cartouche. Soulevez cette languette avec un tournevis avant de retirer le bouchon afin de faciliter l'opération.

7. Retirez-le à l'aide d'un tournevis à tête plate. Les bouchons sont profondément insérés dans la cartouche ce qui peut rendre l'opération compliquée. N'hésitez pas à forcer ou à endommager le bouchon en prenant soin de ne pas détériorer le contour plastique de la cartouche. **Un nouveau bouchon de remplacement est fourni dans le kit de recharge.**



8. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. **Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle.**



9. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.



10. Insérez le bec verseur dans le trou. **Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser.** Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez **délicatement** la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.



11. Remplacez le bouchon sur la cartouche par le nouveau bouchon fourni dans le kit.



12. Secouez **très soigneusement** la cartouche TN2320 à l'horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

13. Réinstallez les pignons sur la cartouche de la manière suivante :



Le pignon n°1 doit être placé dans cette position pour que l'imprimante puisse enclencher le levier de réinitialisation et reconnaître la cartouche comme neuve. La partie située au milieu doit former un D. (Cercle rouge)



ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches Brother TN2320 qui permet de réinitialiser l'imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

1. Positionnez le levier comme démontré ci-dessous.



2. Vu de dessous, vous pouvez constater que le levier comporte une butée en plastique qui vient se positionner contre la butée plastique présente sur le bouchon.



3. Une fois en place, vous pouvez réinstaller le support plastique sur la cartouche.

Etape 1 :

Insérez le ressort sur le support plastique comme démontré ci-contre ou directement sur le levier en plastique situé sur le bouchon.



Etape 2 :

Remettez en place le support sur la cartouche. Le ressort vient se positionner dans l'encoche prévue à cet effet sur le pignon de réinitialisation.



5. Réinstallez les vis sur le support plastique.

Informations complémentaires :

Lorsque la cartouche est en fin de vie, le pignon de réinitialisation est en mode « non réinitialisé ». (Sur la gauche)



Lorsque la cartouche est neuve ou rechargée, le pignon de réinitialisation est en mode « réinitialisé ». (Sur la droite)



Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l'imprimante et continuer vos impressions.



INSTRUCTION VIDEO

L'équipe technique de Kittoner.fr a récemment développé des instructions au format vidéo qui vous permettront de visionner le déroulement d'une opération de remplissage sur votre [cartouche Brother TN2320](#).

Ces instructions sont gratuites et sont mises à votre disposition sur la fiche produit de votre kit de recharge.



Précautions d'emploi:

La poudre de toner doit être traitée comme une poussière nuisible. Ne pas laisser à portée des enfants.

Ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux et la peau.

En cas d'avelement : légère irritation de la cage thoracique. Consulter un docteur.

Contact avec les yeux : Peut causer une légère irritation. Consulter un docteur.

Contact avec la peau : Laver avec du savon et de l'eau froide.

Toutes les informations ci-dessus sont données dans le but de faciliter la sécurité d'emploi de ce produit et sont basées sur des données obtenues auprès du fabricant. Ces informations sont considérées comme correctes mais peuvent être incomplètes et doivent être utilisées seulement comme un guide. Cydatic ne donne aucune garantie et il est de la responsabilité de l'utilisateur d'adopter les précautions nécessaires à l'utilisation de ce produit en relation avec les lois et règles locales.

Les marques commerciales et modèles d'imprimantes citées restent l'entière propriété de leurs dépositaires respectifs et ne sont indiqués que dans le seul but de vous informer de la compatibilité de nos produits. Cydatic n'est d'aucune manière associé aux grands fabricants d'imprimantes et les produits Cydatic dits génériques ne sont en aucun cas approuvés par ces derniers.

Cydatic
R.C.C Avignon 505 084 350
SIRET 50508435000014
TVA Intracommunautaire : FR57505084350